



- ◆ 按键: 开/关, 相对/绝对测量, 数据保持, 置零
- ◆ 测量范围可设置为:  $0^{\circ}\sim 225^{\circ}$ ,  $-225^{\circ}\sim 0^{\circ}$ ,  $-45^{\circ}\sim 180^{\circ}$ ,  $-180^{\circ}\sim 45^{\circ}$
- ◆ 测量范围可到 $360^{\circ}$ 如卸下锁紧螺丝
- ◆ 自带小水平仪
- ◆ 自动关机



角度



货号	测量范围	分辨率	精度	尺寸(L)
726-360-01	$0\sim 360^{\circ}$	$0.05^{\circ}$	$\pm 0.15^{\circ}$	250mm